

**INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION
NORTH AMERICAN, CENTRAL AMERICAN AND CARIBBEAN OFFICE**

ICAO COM LIST N° 1

**Facilities Operating on Frequencies in the LF/MF Band
(190-1750 kHz)**

CAR Region

Introduction

The following list of frequency assignments, used mainly for NDBs, is intended to keep the States/Territories of the CAR Region informed of the availability or current/planned uses for Low Frequency (LF)/ Medium Frequency (MF) for aeronautical radio navigation aids, facilitating the concerned States/Territories to coordinate their national plans with their neighbouring States/Territories.

La lista incluye las frecuencias en la banda LF/MF asignadas por los Estados/Territorios de la región CAR para el servicio de ayudas para la radionavegación aeronáutica, aquellas recomendadas (e instaladas y/o proyectadas para ser instaladas en el futuro) en el Plan Regional CAR/SAM de Navegación Aérea de la OACI, así como las frecuencias asignadas por cada Estado/Territorio para atender sus propios requerimientos domésticos.

COM List No. 1

The list of LF/MF assignments to aeronautical radio navigation aids of the CAR States/Territories presents the national and international frequency assignments in the 190-1750 kHz classified by order of State/Territory and type of service.

The abbreviations used for the concerned States/Territories are the following (ITU Abbreviations):

Antigua and Barbuda	ATG	Guatemala	GTM
Anguilla	ANG	Honduras	HND
Aruba	ABW	Haiti	HTI
Bahamas	BAH	Jamaica	JMC
Barbados	BRB	Mexico	MEX
Belize	HNB	Montserrat	MST
British Virgin Islands	BVI	Netherlands	NLD
Cayman Islands	CAY	Nicaragua	NCG
Costa Rica	CTR	Puerto Rico	PTR
Cuba	CUB	Saint Kitts and Nevis	KTS
Curacao	ATN	Saint Lucia	LCA
Dominica	DMA	Saint Vincent and the Grenadines	VCT

**ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL
OFICINA PARA NORTEAMÉRICA, CENTROAMÉRICA Y CARIBE**

LISTA COM N° 1 DE LA OACI

**Lista de instalaciones que operan en la banda LF/MF de
frecuencias (190-1750 kHz)**

Región CAR

Introducción

La presente lista de asignaciones de frecuencia, utilizada principalmente para los NDBs, tiene como objeto mantener informados a los Estados/Territorios de la Región CAR, sobre la disponibilidad o usos actuales y/o planificados de las frecuencias en la banda de Baja Frecuencia (LF)/ Frecuencia Media (MF) para la radionavegación aeronáutica, facilitando así a los Estados/Territorios concernientes a coordinar sus planes nacionales con los Estados/Territorios vecinos.

La lista incluye las frecuencias en la banda LF/MF asignadas por los Estados/Territorios de la región CAR para el servicio de ayudas para la radionavegación aeronáutica, aquellas recomendadas (e instaladas y/o proyectadas para ser instaladas en el futuro) en el Plan Regional CAR/SAM de Navegación Aérea de la OACI, así como las frecuencias asignadas por cada Estado/Territorio para atender sus propios requerimientos domésticos.

Lista COM No. 1

Las listas de asignaciones LF/MF empleadas en las ayudas para la radionavegación aeronáutica de los Estados/Territorios de la Región CAR presenta la lista de asignaciones de frecuencias nacionales e internacionales en la banda de 190-1750 kHz, clasificadas por orden de Estado/Territorio y tipo de servicio.

Las abreviaturas empleadas para los Estados/Territorios concernientes son las siguientes (Abreviaturas UIT):

Anguilla	ANG	Honduras	HND
Antigua y Barbuda	ATG	Islas Caimanes	CAY
Antillas Francesas	MRT	Islas Turcas y Caicos	GCB
Aruba	ABW	Islas Vírgenes Británicas	BVI
Bahamas	BAH	Islas Vírgenes - EUA	VIR
Barbados	BRB	Jamaica	JMC
Belize	HNB	Mexico	MEX
Costa Rica	CTR	Montserrat	MST
Cuba	CUB	Nicaragua	NCG
Curacao	ATN	Puerto Rico	PTR
Dominica	DMA	República Dominicana	DOM
El Salvador	SLV	San Kitts y Nevis	KTS

Dominican Republic	DOM	Sint Maarten	SXM
El Salvador	SLV	Trinidad and Tobago	TRD
French Antilles	MRT	Turks and Caicos Islands	GCB
Grenada (Island)	GRE	Virgin Islands (USA)	VIR

Note 1

The designations used and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any opinion, whatsoever on the part of the ICAO Secretariat concerning the legal status of any country or territory or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers

Note 2

Data presented in this document is not to be used for operational purposes.

Description of ICAO COM List Nº 1

Facilities Operating on Frequencies in the LF/MF Band (190-1750 kHz)

- Column 1** : Name of location.
- Column 2** : ICAO location Indicator (Doc 7910)
- Column 3** : Frequency (kHz) in the LF/MF band (190 – 1750 kHz).
- Column 4** : Code designator (call sign) of the facility.
- Column 5** : Type of equipment. The following abbreviations are used:

NDB	Non-directional radio beacon
L	Locator
- Column 6** : Geographical coordinates of the location (degrees and minutes only).
- Column 7** : Category of the facility. Installations designated “ICAO” are those recommended for implementation in the CAR/SAM Air Navigation Plan. Installations designated “NAT” (national) include all other categories.
- Column 8** : Coverage in nautical miles (rated).
- Column 9** : Transmitter power.
- Column 10** : Implementation status. OP means the facility is in operation.
- Column 11** : Remarks.

Grenada (Isla)	GRE	San Maarten	SXM
Guatemala	GTM	Santa Lucia	LCA
Haiti	HTI	San Vicente y las Granadinas	VCT
Holanda	NLD	Trinidad and Tobago	TRD

Nota 1

Las denominaciones empleadas y la presentación del material en este documento no implican la expresión de alguna opinión, cualquiera que sea, de parte de la Secretaría de la OACI en relación con el estado legal de cualquier país o territorio o de sus autoridades o en relación con las delimitaciones de sus fronteras.

Nota 2

Los datos presentados en este documento no deben ser usados para fines operacionales.

Descripción de la Lista COM No. 1 de la OACI

Lista de instalaciones que operan en la banda LF/MF de frecuencias (190-1750 kHz)

- Columna 1** : Nombre de la localidad.
- Columna 2** : Indicador de lugar de la OACI (Doc 7910)
- Columna 3** : Frecuencia (kHz) en la banda LF/MF (190-1750 kHz).
- Columna 4** : Designador en código (distintivo de llamada) de la facilidad.
- Columna 5** : Tipo de equipo. Las siguientes abreviaturas han sido usadas:

NDB	Radiofaro no-direccional
L	Radiofaro de localización
- Columna 6** : Coordenadas geográficas de la localidad (en grados y minutos únicamente).
- Columna 7** : Categoría de la facilidad. Instalaciones designadas “ICAO” son aquellas recomendadas en el Plan de Navegación Aérea CAR/SAM para su instalación. Instalaciones designadas “NAT” (nacional) incluyen a todas las demás categorías.
- Columna 8** : Coberturas en millas náuticas (especificadas).
- Columna 9** : Potencia del transmisor.
- Columna 10** : Estado de implementación. OP significa que la facilidad está en operación.
- Columna 11** : Observaciones.

